

EGKTR1

Ασύρματο ψηφιακό πληκτρολόγιο αφής για τον έλεγχο αυτοματισμών (πόρτες, γκαραζόπορτες) μέσω ραδιοσυχνοτήτων.

Απλοποιημένος οδηγός εγκατάστασης & χρήσης



⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ⚠ Αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.
- ⚠ Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- ⚠ Αν οι μπαταρίες αδειάσουν, η συσκευή δεν θα λειτουργεί. Προβλέψτε εναλλακτικό τρόπο ανοίγματος.
- ⚠ Χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές ή λίθιου μπαταρίες AAA. Αποφύγετε τις επαναφορτιζόμενες.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

⚠ Η εγκατάσταση σε μεταλλικές επιφάνειες μειώνει σημαντικά την εμβέλεια του σήματος.

- 1 Το πληκτρολόγιο λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA 3V.
- 2 Η συχνότητα εκπομπής είναι 433,92 MHz.
- 3 Η εμβέλεια φτάνει έως τα 60 μέτρα σε ανοιχτό χώρο.
- 4 Μπορεί να αποθηκεύσει έως 20 διαφορετικούς κωδικούς χρηστών.

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Τροφοδοσία	3V – 2 x AAA
Συχνότητα	433,92 MHz
Μέγιστο Ρεύμα	200 mA
Διάρκεια Μπαταρίας	~12 μήνες
Εμβέλεια	60m μέγιστο
Ψηφία Κωδικού	3 έως 6 (εργοστασιακό: 4)
Αποθηκευμένοι Κωδικοί	έως 20
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-10 έως +55 °C
Βαθμός Προστασίας	IP 55
Διαστάσεις	79 x 79 x 23 mm
Βάρος	226 gr



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

⚠ Ο εργοστασιακός κωδικός Master είναι 1 2 3 4. Πρέπει να τον αλλάξετε για λόγους ασφαλείας.

- 1 Βήμα 1: Τοποθετήστε τις δύο μπαταρίες AAA στο πίσω μέρος της συσκευής.
- 2 Βήμα 2: Αγγίξτε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο. Ένας παρατεταμένος ήχος (beep) επιβεβαιώνει τη λειτουργία.
- 3 Βήμα 3: Βάλτε τον δέκτη σας (στην πόρτα) σε κατάσταση εκμάθησης (learning mode).
- 4 Βήμα 4: Στο πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε τον εργοστασιακό κωδικό 1 2 3 4 και πατήστε το βέλος 'V'.
- 5 Βήμα 5: Αν ο κωδικός γίνει δεκτός, ο οπίσθιος φωτισμός θα ανάψει ΠΡΑΣΙΝΟ για 1 δευτερόλεπτο.

Ενέργεια	Παράδειγμα	Χρώμα LED	Ήχος
Ενεργοποίηση	Πίεση πλήκτρου	ΜΠΛΕ	1 μακρύ beep
Εισαγωγή Κωδικού	1 2 3 4 + V	-	-
Επιτυχής Μετάδοση	-	ΠΡΑΣΙΝΟ	1 σύντομο + 1 μακρύ beep
Λάθος Κωδικός	-	ΚΟΚΚΙΝΟ	4 σύντομα beep



ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ MASTER

⚠ Μη χρησιμοποιείτε τους κωδικούς 001, 0010-0019 ή 0020-0029 καθώς είναι δεσμευμένοι για ρυθμίσεις συστήματος.

- 1 Βήμα 1: Αγγίξτε ένα πλήκτρο για να ανάψει το πληκτρολόγιο (Μπλε χρώμα).
- 2 Βήμα 2: Πατήστε ταυτόχρονα τα βέλη 'Λ' και 'V' για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί το beep.
- 3 Βήμα 3: Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό (π.χ. 1 2 3 4) και πατήστε 'V' (Πορτοκαλί χρώμα).
- 4 Βήμα 4: Πληκτρολογήστε τον ΝΕΟ κωδικό και πατήστε 'V' (Κίτρινο χρώμα).
- 5 Βήμα 5: Πληκτρολογήστε ξανά τον ΝΕΟ κωδικό και πατήστε 'V' (Πράσινο χρώμα για επιβεβαίωση).



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

⚠ Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 διαφορετικούς κωδικούς χρηστών.

- 1 Βήμα 1: Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο (Μπλε χρώμα).
- 2 Βήμα 2: Πατήστε ταυτόχρονα 'Λ' και 'V' για 5 δευτερόλεπτα.
- 3 Βήμα 3: Πληκτρολογήστε τον κωδικό Master και πατήστε 'V' (Πορτοκαλί χρώμα).
- 4 Βήμα 4: Πατήστε το βέλος 'Λ', μετά τον ΝΕΟ κωδικό χρήστη και τέλος το 'V' (Κίτρινο χρώμα).
- 5 Βήμα 5: Επαναλάβετε τη διαδικασία (Λ + Νέος Κωδικός + V) για επιβεβαίωση (Πράσινο χρώμα).



ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

- 1 Μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις όπως ο ήχος, ο αισθητήρας φωτός ή το χρώμα του φωτισμού χρησιμοποιώντας ειδικούς κωδικούς.

Λειτουργία	Κωδικός	Προεπιλογή	Απαιτεί Master Code
Απενεργοποίηση Ήχου (Buzzer)	001 V	Ενεργό	ΟΧΙ
Αισθητήρας Φωτός Περιβάλλοντος	001 Λ	Ενεργό	ΟΧΙ
Έκδοση Firmware	0017	-	ΟΧΙ
Φωτεινότητα (Backlight)	0010 V	Υψηλή	ΝΑΙ
Επαναφορά Εργοστασιακών (Reset)	0011 V	-	ΝΑΙ



ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (HARD RESET)

⚠ Μετά το Reset, ο κωδικός Master επανέρχεται στο 1 2 3 4 και πρέπει να ξαναγίνει η σύζευξη με τον δέκτη.

- 1 Βήμα 1: Αφαιρέστε το πληκτρολόγιο από τη βάση του ξεβιδώνοντας τις βίδες στο κάτω μέρος.
- 2 Βήμα 2: Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο αγγίζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο.
- 3 Βήμα 3: Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, χρησιμοποιήστε ένα λεπτό αντικείμενο (π.χ. συνδετήρα) για να πατήσετε το κουμπί 'P' στο πίσω μέρος για 3 δευτερόλεπτα.
- 4 Βήμα 4: Το πληκτρολόγιο θα ανάψει ΚΙΤΡΙΝΟ και θα ακουστεί ένα μακρύ beep.
- 5 Βήμα 5: Όλες οι ρυθμίσεις και οι κωδικοί έχουν διαγραφεί.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
Το πληκτρολόγιο αναβοσβήνει ΚΙΤΡΙΝΟ και κάνει 5 σύντομα beep	Οι μπαταρίες είναι χαμηλές. Αντικαταστήστε τις άμεσα.
Το πληκτρολόγιο ανάβει ΚΟΚΚΙΝΟ μετά την εισαγωγή κωδικού	Ο κωδικός είναι λάθος ή δεν έχει αποθηκευτεί στη μνήμη.
Δεν υπάρχει απόκριση στο άγγιγμα	Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα ή αν έχουν αδειάσει.
Μειωμένη εμβέλεια σήματος	Ελέγξτε για μεταλλικά εμπόδια ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες λίθιου.