

RX4 Δέκτης Κουμπωτός

Δέκτες τηλεχειρισμού για τον έλεγχο αυτοματισμών, συμβατοί με κοντρολ κυλιόμενου κωδικού.

Απλοποιημένος οδηγός εγκατάστασης & χρήσης



⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ⚠ Αποσυνδέστε ΠΑΝΤΑ το ρεύμα πριν από οποιαδήποτε εργασία καλωδίωσης.
- ⚠ Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- ⚠ Μην πετάτε τη συσκευή στα κοινά απορρίμματα· ανακυκλώστε την κατάλληλα.

⚡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

⚠ Κρατήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στον δέκτη κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού.

- 1 Βήμα 1: Πατήστε και αφήστε το κουμπί του δέκτη 1 φορά
- 2 Βήμα 2: Το LED του δέκτη θα αναβοσβήσει
- 3 Βήμα 3: Μέσα σε 7 δευτερόλεπτα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.
- 4 Βήμα 4: Αν η αποθήκευση πέτυχε, το LED του δέκτη θα ανάψει σταθερά για 3 δευτερόλεπτα.
- 5 Βήμα 5: Για να προσθέσετε κι άλλα τηλεχειριστήρια στην ίδια έξοδο, επαναλάβετε το βήμα 3.

? ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Η ΜΝΗΜΗΣ

- 1 Διαγραφή ενός τηλεχειριστηρίου: Κρατήστε το κουμπί του δέκτη πατημένο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει το LED. Μετά πατήστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλετε να σβήσετε μέχρι να σβήσει το LED του δέκτη.
- 2 Ολική Διαγραφή Μνήμης: Κρατήστε πατημένο το κουμπί του δέκτη για 3 δευτερόλεπτα (ανάβει το LED) και συνεχίστε να το κρατάτε μέχρι να σβήσει (άλλα 3 δευτερόλεπτα). Αφήστε το και πατήστε το ξανά στο τρίτο αναβόσβημα του LED.

? ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
Πολύ μικρή εμβέλεια	Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας και βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται από μέταλλα.
Το τηλεχειριστήριο δεν αποθηκεύεται	Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη δεν είναι γεμάτη και ότι ο τύπος κωδικού (σταθερός/κυλιόμενος) ταιριάζει με τον πρώτο αποθηκευμένο.
Το LED αναβοσβήνει 1 φορά κατά την εκκίνηση	Η μνήμη του δέκτη είναι άδεια.