

Το προϊόν φεύγει από το εργοστάσιο με τρεις προκαθορισμένους κωδικούς πρόσβασης ασφαλείας, ο καθένας από τους οποίους συνδέεται με ένα κλειδί εντολών (A, B, C). Οι κωδικοί πρόσβασης είναι: • **κωδικός πρόσβασης 1 - 1 (σύζευξη με το κλειδί "Α")**; • **κωδικός πρόσβασης 2 - 2 (σύζευξη με το κλειδί "Β")**. • **κωδικός πρόσβασης 3 - 3 (σύζευξη με το πλήκτρο "C")**.

ΠΡΟΣΟΧΗ! – Εφόσον όλοι οι πομποί EDSWG - EDSWG/A έχουν τις ίδιες προεπιλεγμένες λέξεις πρόσβασης, συνιστούμε να αντικαταστήσετε τους εργοστασιακά προκαθορισμένους κωδικούς ασφαλείας με προσωπικούς και εμπιστευτικούς, προκειμένου να εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα εμπιστευτικότητας του προϊόντος (βλ. παράγραφο 4.1).

Οι κωδικοί πρόσβασης ασφαλείας μπορούν επίσης να απενεργοποιηθούν (βλ. παράγραφο 4.1.1) ή να ενεργοποιηθούν εκ νέου (παράγραφος 4.1.2).

Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί σωστά για να μπορείτε να στείλετε εντολές. Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, θα πρέπει να πατήσετε αμέσως το πλήκτρο εντολής (A, B ή C) που έχει αντιστοιχιστεί με τη λέξη πρόσβασης και να περιμένετε για το σήμα σφάλματος (5 μπιπ!). Όταν σταματήσει, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης.

Η ακόλουθη διαδικασία σάς δείχνει πώς να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης όπως συσχετίζεται με το πλήκτρο εντολής "Α". Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που σχετίζεται με το πλήκτρο εντολών «Β», επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή πατώντας το πλήκτρο «Β» στα βήματα 01, 03, 05 και 07. Χρησιμοποιήστε την ίδια λογική για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που σχετίζεται με το πλήκτρο εντολών "ΝΤΟ".

01. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το "0". Στη συνέχεια, πατήστε και αφήστε το πλήκτρο εντολών που έχει αντιστοιχιστεί με τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης που θέλετε να αλλάξετε (σε αυτό το παράδειγμα είναι το πλήκτρο "Α"). Τέλος, αφήστε το κουμπί "0".

02. Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης σε συνδυασμό με το πλήκτρο εντολών (Α, Β ή C)

03. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο εντολών "Α".

04. Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης που θέλετε.

05. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο εντολής "Α".

06. Εισαγάγετε ξανά τον νέο κωδικό πρόσβασης που μόλις δημιουργήσατε στο βήμα 04.

07. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο εντολής "Α": ο πομπός εκπέμπει 3 ηχητικά σήματα για να υποδείξει ότι η ρύθμιση έχει αλλάξει με επιτυχία. Εάν ηχησει 5 φορές, τότε η νέα ρύθμιση δεν έχει αποθηκευτεί.

(1) Σημείωση – Ο νέος κωδικός πρόσβασης μπορεί να αποτελείται από έως και οκτώ ψηφία, όπως προτιμά ο χρήστης. Κάθε ψηφίο μπορεί να λάβει μια αριθμητική τιμή όπως απαιτείται, από "0" έως "9".