

1. Έλεγχος μνήμης:

Μόλις πατάμε ένα κανάλι του τηλεκοντρόλ, συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:

- Το ενδεικτικό ανάβει για λίγο και μετά σβήνει. Δεν έχει αποθηκευτεί κανένας κωδικός, κενή μνήμη.
- Το ενδεικτικό αναβοσβήνει. ΕΧΕΙ αποθηκευμένο κωδικό.

2. Διαγραφή ΟΛΩΝ των κωδικών:

Πατάμε τα μπουτόν Α & Β του τηλεχειριστηρίου και τα κρατάμε πατημένα μέχρι το LED να αναβοσβήσει 3 φορές. Τότε, ενώ κρατάμε πατημένο το μπουτόν Α, αφήνουμε μόνο το Β μπουτόν και αργά το ξαναπατάμε και το αφήνουμε 3 φορές μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το LED. Αφήνουμε τα μπουτόν. Η διαγραφή των κωδικών έχει ολοκληρωθεί.

3. Αποθήκευση κωδικού:

Αφού έχουμε κάνει διαγραφή της μνήμης, πατάμε το πλήκτρο Α και ενώ το έχουμε πατημένο, πλησιάζουμε πολύ κοντά το τηλεκοντρόλ που θέλουμε να αντιγραφεί και πατάμε το κανάλι που επιθυμούμε. Το LED του αντιγραφικού αναβοσβήνει και μόλις μείνει μόνιμα αναμμένο, το κανάλι έχει αντιγραφεί σωστά. Αφήνουμε και τα δύο πλήκτρα. Κάνουμε το ίδιο και για τα υπόλοιπα κανάλια που θέλουμε να αντιγράψουμε στο κοντρόλ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μπορούμε να αντιγράψουμε στο τηλεκοντρόλ μέχρι 4 κανάλια ίδιας ή διαφορετικής σταθερής κωδικοποίησης αρκεί να εκπέμπουν στα **433,92MHz**.

1. Έλεγχος μνήμης:

Μόλις πατάμε ένα κανάλι του τηλεκοντρόλ, συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:

- Το ενδεικτικό ανάβει για λίγο και μετά σβήνει. Δεν έχει αποθηκευτεί κανένας κωδικός, κενή μνήμη.
- Το ενδεικτικό αναβοσβήνει. ΕΧΕΙ αποθηκευμένο κωδικό.

2. Διαγραφή ΟΛΩΝ των κωδικών:

Πατάμε τα μπουτόν Α & Β του τηλεχειριστηρίου και τα κρατάμε πατημένα μέχρι το LED να αναβοσβήσει 3 φορές. Τότε, ενώ κρατάμε πατημένο το μπουτόν Α, αφήνουμε μόνο το Β μπουτόν και αργά το ξαναπατάμε και το αφήνουμε 3 φορές μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το LED. Αφήνουμε τα μπουτόν. Η διαγραφή των κωδικών έχει ολοκληρωθεί.

3. Αποθήκευση κωδικού:

Αφού έχουμε κάνει διαγραφή της μνήμης, πατάμε το πλήκτρο Α και ενώ το έχουμε πατημένο, πλησιάζουμε πολύ κοντά το τηλεκοντρόλ που θέλουμε να αντιγραφεί και πατάμε το κανάλι που επιθυμούμε. Το LED του αντιγραφικού αναβοσβήνει και μόλις μείνει μόνιμα αναμμένο, το κανάλι έχει αντιγραφεί σωστά. Αφήνουμε και τα δύο πλήκτρα. Κάνουμε το ίδιο και για τα υπόλοιπα κανάλια που θέλουμε να αντιγράψουμε στο κοντρόλ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μπορούμε να αντιγράψουμε στο τηλεκοντρόλ μέχρι 4 κανάλια ίδιας ή διαφορετικής σταθερής κωδικοποίησης αρκεί να εκπέμπουν στα **433,92MHz**.