

Προσθήκη επιπλέον χειριστηρίου

Για να αντιγράψουμε περισσότερα χειριστήρια κάνουμε τα εξής:

- Κρατάμε πατημένο το στοπ στο καινούριο χειριστήριο για 10 δευτερόλεπτα και αφήνουμε. (μπορεί να ακουστεί 1 μπιπ από το μοτέρ ή τον δέκτη)
- Πατάμε τρεις φορές αργά το στοπ στο παλιό (προγραμματισμένο) χειριστήριο.
- Κρατάμε πατημένο το στοπ στο νέο χειριστήριο πάλι για 3 δευτερόλεπτα και αφήνουμε όταν:
 - Ή ακούσετε το 1ο από τα 3 μπιπ (δέκτης TT1N)
 - Ή το μοτέρ κάνει 3 κινήσεις (μοτέρ)

Η παραπάνω διαδικασία πρέπει να εκτελεστεί κοντά στο μοτέρ ή στον δέκτη.

