

Αν χρειαστεί να επαναφέρετε την κάμερα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί reset για 10 s. Το LED γίνεται σταθερά κόκκινο όταν η κάμερα εκκινεί.