



ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΟΤΕΡ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ:

ΚΑΦΕ ΚΑΛΩΔΙΟ – ΡΕΥΜΑ

ΜΠΛΕ ΚΑΛΩΔΙΟ – ΚΟΙΝΟ

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ – ΓΕΙΩΣΗ

1. ΔΙΝΩ ΚΩΔΙΚΟ

- Δίνουμε τάση (220 Volt) και το μοτέρ κάνει 2 κινήσεις
- Πηγαίνω το τηλεχειριστήριο (πομπό) στο κανάλι που θέλω
- Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα πατάω το στοπ ■ μέχρι να κάνει 3 κινήσεις

ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ

2. Απομνημόνευση ενός ΔΕΥΤΕΡΟΥ (τρίτου, τέταρτου, κτλ.) πομπού

01. (στον νέο πομπό) κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ■ για 8 δευτερόλεπτα και μετά αφήστε το (στην περίπτωση αυτή το μοτέρ δεν εκτελεί καμία κίνηση).

02. (στον παλιό πομπό) Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο 3 φορές για να στείλετε 3 εντολές (επίσης, το μοτέρ δεν εκτελεί καμία κίνηση)

03. (στον νέο πομπό) Πατήστε το πλήκτρο ■ 1 φορά για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Προσοχή! - Εάν το μοτέρ εκτελεί 6 κινήσεις, σημαίνει ότι η μνήμη του είναι γεμάτη.

Σημείωση - Μπορείτε να τερματίσετε τη διαδικασία ανά πάσα στιγμή, απλά περιμένοντας για 15 δευτερόλεπτα, μετά το μοτέρ κινείται 6 φορές και ακυρώνει τη διαδικασία.

3. ΟΡΙΑ:

Πάνω όριο.

- Πηγαίνω το ρολό/τέντα στο επάνω όριο με το κοντρόλ.
- Πατάω ταυτόχρονα το κουμπιά στοπ ■ και πάνω ▲ μέχρι να κάνει 3 κινήσεις και αφήνω



Κάτω όριο.

- a. Πηγαίνω το ρολό/τέντα στο κάτω όριο με το κοντρόλ.
- b. Πατάω ταυτόχρονα το κουμπιά στοπ ■ και κάτω ▼ μέχρι να κάνει 3 κινήσεις και αφήνω

4. ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΗΣ

- a. Πατάω το στοπ ■ μέχρι να κάνει 2 κινήσεις – αφήνω
- b. Πατάω το στοπ ■ μέχρι να κάνει 3 κινήσεις – αφήνω
- c. Πατάω το στοπ ■ μέχρι να κάνει 4 κινήσεις – αφήνω
- d. Πατάω το κάτω ▼ μέχρι να κάνει 5 κινήσεις – αφήνω

4.1- Για να διαγράψω το ΕΠΑΝΩ όριο ("0")

- a. Κρατάω πατημένο το πλήκτρο ■ και περιμένω να κάνει το μοτέρ 2 κινήσεις - αφήνω
- b. Κρατάω πατημένα τα πλήκτρα ■ και ▲ και περιμένω να κινηθεί το μοτέρ 4 φορές – αφήνω

4.2 - Για να διαγράψω το ΚΑΤΩ όριο ("1")

- a. Κρατάω πατημένο το πλήκτρο ■ και περιμένετε να κάνει το μοτέρ 2 κινήσεις – αφήνω
- b. Κρατάω πατημένα τα πλήκτρα ■ και ▼ και περιμένω να κινηθεί το μοτέρ 4 φορές – αφήνω.

5. Προγραμματισμός της θέσης ("H") για μερικό άνοιγμα / κλείσιμο

5.1 - Απομνημόνευση της ενδιάμεσης θέσης ("H")

(Αυτή η διαδικασία δεν αποθηκεύει τη νέα θέση πάνω στην υπάρχουσα. Η προηγούμενη θέση πρέπει να διαγραφεί πριν συνεχίσετε)



01. Τοποθετήστε τη τέντα / κλείστρο στο επιθυμητό ύψος.

02. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ▲ και ▼ και περιμένετε να κινηθεί το μοτέρ τρεις φορές.

5.2 - Για να **διαγράψετε την ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ θέση** ("H")

01. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ■ και περιμένετε να κάνει το μοτέρ 2 κινήσεις – αφήστε

02. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ▲ και ▼ και περιμένετε να κινηθεί το μοτέρ 4 φορές – αφήστε.

6. ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΗΣ με μη προγραμματισμένο κοντρόλ

01. Αποσυνδέστε το ρεύμα από το μοτέρ.

02. Συνδέστε το ρεύμα στο μοτέρ.

03. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ■ και περιμένετε μέχρι το μοτέρ να εκτελέσει 2 κινήσεις. Τώρα απελευθερώστε το πλήκτρο.

04. Αποσυνδέστε το ρεύμα από το μοτέρ.

05. Συνδέστε το ρεύμα στο μοτέρ.

Έπειτα:

a. Πατάω το στοπ ■ μέχρι να κάνει 2 κινήσεις – αφήνω

b. Πατάω το στοπ ■ μέχρι να κάνει 3 κινήσεις – αφήνω

c. Πατάω το στοπ ■ μέχρι να κάνει 4 κινήσεις – αφήνω

d. Πατάω το κάτω ▼ μέχρι να κάνει 5 κινήσεις – αφήνω



7. Ρύθμιση του επιπέδου μείωσης ροπής (λειτουργία RDC)

01. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ■ και περιμένετε να κάνει το μοτέρ 2 κινήσεις - αφήστε
02. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ■ και περιμένετε να κάνει το μοτέρ 3 κινήσεις - αφήστε
03. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ■ + ▲ και περιμένετε να κινηθεί το μοτέρ 4 φορές – αφήστε

A. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ▲, ενεργοποιήστε το RDC και περιμένετε να κινηθεί το μοτέρ 4 φορές – αφήστε

B. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ▼, απενεργοποιήστε το RDC και περιμένετε να κινηθεί το μοτέρ 2 φορές – αφήστε.

Σημείωση - Μπορείτε να τερματίσετε τη διαδικασία ανά πάσα στιγμή, απλώς περιμένοντας 15 δευτερόλεπτα, έπειτα το μοτέρ κινείται 6 φορές και ακυρώνει τη διαδικασία.